NÁVOD K POUŽITÍ

PWC-400



2 in 1

TURBOhandy


by Cleansy


cleanSy


by Zepter

OBSAH

1.	PŘEHLED	strana 3
2.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	strana 4
3.	ZAČÍNÁME	strana 5
4.	NABÍJENÍ	strana 6
5.	PROVOZ A FUNKCE	strana 7
6.	ÚDRŽBA	strana 8
7.	TECHNICKÉ ÚDAJE	strana 10
8.	LIKVIDACE ODPADU	strana 10
9.	PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE	strana 11
10.	ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	strana 12


4.1


4.2


5


6


6.1


2.1
1A
2
2.3
2.2
2.4
2.5
1B
3
4
7
8
2.6

1. PŘEHLED

1A **Spínač** TURBOJEDNOTKY

1B **Spínač** PŘÍRUČNÍ JEDNOTKY

2 TURBOJEDNOTKA

2.1 Horní madlo

2.2 Skládací osa madla

2.3 Tlačítko pro složení madla

2.4 Tlačítko pro uvolnění PŘÍRUČNÍ JEDNOTKY

2.5 Hlavní těleso

2.6 Elektrický TURBOKARTÁČ

3 PŘÍRUČNÍ JEDNOTKA

4 FILTROVACÍ JEDNOTKA
4.1 Omyvatelný filtr
4.2 Krycí stěna filtru

5 TURBOKOMPLET s rotačním turbokartáčem

6 NABÍJECÍ STANICE

6.1 Nabíječka

7 Filtrovací souprava

8 Mechanismus ZEPTER pro samostatné stání

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič lze používat pouze pro soukromé, domácí účely!
- Pokud je zástrčka pro nabíjení zapojená, nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič není hračka, buďte proto obzvláště opatrní, jestliže jsou nablízku děti.
- U spotřebiče a spojů pravidelně kontrolujte viditelné poškození. Je-li poškozený kryt nebo je-li spotřebič jinak poškozen, nesmí se používat.
- Nikdy se sami nepokoušejte spotřebič nebo proudový adaptér otevřít ani nevyměňujte připojovací kabel. Veškeré opravy si nechávejte provést v servisním středisku Zepter. V případě chybné opravy hrozí uživateli vážné nebezpečí.
- Při odpojování proudového adaptéru ze sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nýbrž vždy vytáhněte zástrčku.
- Nechytejte za kabel proudového adaptéru. Při používání adaptéru věnujte pozornost tomu, kde se kabel nachází, abyste předešli riziku, že o něj zakopnete. Uchovávejte kabel mimo dosah zahřátých ploch (např. povrchu sporáku).
- Nedotýkejte se proudového adaptéru a kabelu mokrýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Nepoužívejte spotřebič pro vysávání hořlavých kapalin (např. pohonných látek nebo ředidel) ani žhavých předmětů (např. popele, zapálených cigaret).
- Nikdy nevysávejte ostré předměty, jako jsou například skleněné střepy atd.
- Vysavačem, který je právě v provozu, nemiřte na osoby nebo zvířata.
- Proudový adaptér používejte vždy na suchých plochách uvnitř budov.
- Používejte spotřebič pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento návod k obsluze si uložte na bezpečné místo.
- Při předávání spotřebiče někomu jinému předejte vždy také tento návod k obsluze.
- Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženou tělesnou, smyslovou a duševní schopností nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud je o použití spotřebiče nepoučila osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly pod dohledem takové osoby.
- Děti je třeba hlídat, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisní zástupce či podobně kvalifikovaná osoba. Jedině tak lze předejít nebezpečí.
- Používejte spotřebič pouze s dodaným adaptérem.

3. ZAČÍNÁME

Vybalení a sestavení


Zkontrolujte, zda se v krabici nacházejí všechny díly a součásti. Seznam dílů je uveden v kapitole 1. PŘEHLED.

1 Rozložte madlo do jeho plné délky.
Složení madla umožňuje snadné uložení a úsporu místa.



Pevně sestavte nabíjecí stanici.








2 Elektrický turbokartáč připevněte tak, že jej pečlivě vložíte do sací hlavice.









3 Umístěte nabíjecí stanici do blízkosti síťové zásuvky (v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo mokrých míst). Zapojte adaptér do síťové zásuvky a připojte nabíjecí stanici.



Mechanismus Zepter pro samostatné stání

Mechanismus Zepter pro samostatné stání je jedním z těch drobných inteligentních prvků, kterými se vyznačují všechny spotřebiče Zepter. Mechanismus Zepter pro samostatné stání udržuje vysavač **TURBOhandy 2v1** ve svislé poloze i bez jeho nabíjecí stanice. Tento prvek vám umožňuje pracovat bez pomoci rukou („hands-free“) ve chvílích, kdy při úklidu potřebujete přestavit nábytek či něco přerovnat.



4. NABÍJENÍ



Odložte spotřebič do nabíjecí stanice (poznámka: vždy se přesvědčete, že je spotřebič vypnutý). **Kontrolka světelné signalizace po dobu nabíjení bliká. Po skončení nabíjení zůstane kontrolka svítit.** Plné nabití baterií trvá před prvním použitím spotřebiče 14-16 hodin. Když je spotřebič zcela vybitý, je třeba jej nabíjet zhruba 12-14 hodin, aby baterie dosáhla své plné kapacity. Doba chodu spotřebiče po plném nabití je cca 15 minut. Když spotřebič nepoužíváte, měli byste jej nechávat v nabíječce, abyste zajistili, že bude vždy připraven k použití. Adaptér může být během nabíjení teplý, je to zcela běžné.

Nabíječka PWC-400-054 je dodávána také samostatně. Kontaktujte, prosím, své místní servisní středisko Zepter.







5. PROVOZ A FUNKCE




Čištění podlah a koberců nikdy nebylo tak snadné a praktické! **TURBOhandy 2v1** je váš nový neuvěřitelný praktický spotřebič **dva v jednom, který vykartáčuje a vysaje** každý kout vaší domácnosti. Tento bezdrátový akumulátorový **praktický vysavač sestává ze dvou dílů: z turbojednotky** – větší jednotky určené na podlahy a koberce – a z **příruční jednotky,** která je ideální pro odstranění drobků a prachu z těžko dostupných míst..

5.1 Vysávání podlah a koberců pomocí TURBOJEDNOTKY

TURBOhandy 2v1 má díky **elektrickému turbokartáči** navzdory svému lehkému vzezření **skvělý** výkon. Prach a smetí nyní nemají kam uniknout.
Štíhlý tvar a nízká hmotnost činí z vysavače **TURBOhandy 2v1** v kombinaci se silným účinkem výkonného **turbokartáče** vašeho nepostradatelného pomocníka v likvidaci špíny a prachu. A co je nejdůležitější - **TURBOhandy 2v1** vás bude následovat kamkoli bez jediné známky únavy či selhání ve výkonu. Jedná se o bezdrátový spotřebič, který se po použití rychle dobije.

Výkonný **turbokartáč** je vybaven sací jednotkou a rotačním kartáčem na vysávání koberců, který je poháněn elektromotorem a jeho výkon je dále zvýšen nasávaným vzduchem. **Turbokartáč** je vysavač na koberce, který dokáže dokonale vysát prach i zvířecí chlupy a jiná vlákna ze všech typů podlah.
Je třeba, abyste pravidelně kontrolovali, zda jsou výplň hubice a válec kartáče čisté, a předešli tak poškrábání choulostivých druhů podlah.





Zapněte spotřebič posunutím spínače (1A) směrem dolů.

5.2 Vysávání stolů, nábytku, automobilových sedadel a dalších předmětů pomocí PŘÍRUČNÍ JEDNOTKY

Díky příruční jednotce lze snadno vysát drobky na stole, vlasy ulpívající na nábytku, zašpiněná sedadla v autě i každý nepřístupný kout: stačí jen stisknout tlačítko pro uvolnění (2.4) a příruční jednotka je připravena k použití. Díky její štěrbinové hubici dosáhnete i do těch nejhůře dostupných míst.
Pro sejmutí příruční jednotky držte tlačítko pro uvolnění stisknuté.




Pozn.: Před vložením příruční jednotky zpět do těla vysavače zasuňte štěrbinovou hubici (aretační tlačítko je umístěné zespodu příruční jednotky).

6. ÚDRŽBA


Vyprázdnění / čištění
Důkladné vyčištění nádoby na prach a filtrů.


1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění a otáčivým pohybem vysuňte nádobu na prach.







2 Vytáhněte filtrovací jednotku (4) a vysypte obsah prachové nádoby do odpadkové nádoby či sáčku.
(Filtr lze vyklepat nebo vyčistit a opláchnout teplou vodou. Před opětovným sestavením jednotlivých dílů se ujistěte, že jsou tyto díly suché).






3 Sestavte jednotlivé součásti dohromady.
Nejprve nasaďte krycí stěnu filtru (4.2) na omyvatelný filtr (4.1) a pak vložte filtr do filtrovací jednotky (4) tak, jak je znázorněno na následujících obrázcích.







Poté upevněte prachovou nádobu tak, že budete dodržovat obrácený postup než při jejím uvolňování.

Sada filtračního systému PWC-400-102 se v případě potřebné výměny dodává samostatně. Kontaktujte, prosím, své místní servisní středisko Zepter.

Čištění rotačního kartáče

Pokud se **rotační kartáč** (5) ucpe či jakkoli jinak zablokuje, sníží se sací výkon. V takovém případě může nastat potřeba **rotační kartáč** vyčistit. Spotřebič nejprve vypněte a pak pomocí nůžek nebo ostrého nože odstraňte veškeré předměty, jakými jsou například nitě, které se mohly zamotat.

Pokud je nutno **rotační kartáč** vyjmout, vyšroubujte pomocí šroubováku nebo jiného nástroje zajišťovací šroub proti směru hodinových ručiček a otevřete kryt hlavice. Kryt hlavice se lehce uvolní a nyní je možné jej sejmout.





Vyjměte válcový kartáč a vyčistěte jej. Vraťte **rotační kartáč** na své místo a přesvědčete se, zda zapadá do vodicích drah a může se volně otáčet. Znovu nasaďte kryt hlavice a zajistěte jej co nejpevnějším zašroubováním ve směru hodinových ručiček.





Čištění os koleček

V případě zablokování koleček nitěmi nebo nečistotami je vyjměte za pomoci šroubováku vloženého do dutiny. Odstraňte nitě či jiné předměty, které se mohly v osách koleček zamotat nebo zablokovat. Kolečka znovu složte tak, že je pevně stlačíte k sobě.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘÍKON ADAPTÉRU:	230-240 V~ 50 Hz
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ ADAPTÉRU:	15,6 V DC 400 mA
ČISTÁ HMOTNOST:	3,4 kg
ROZMĚRY:	113,50 x 16,00 x 27,00 (cm)
KÓD VÝROBKU:	PWC - 400

8. LIKVIDACE ODPADU

Symbol přeškrtnuté popelnice v souladu s čl. 13 legislativního výnosu č. 151 ze dne 25. července 2005, aplikujícího Evropské směrnice 2002/95/EC, 2002/96/EC a 2003/108/EC o omezeném používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o jejich likvidaci, znamená, že výrobek musí být na konci doby své životnosti likvidován odděleně od běžného odpadu.
Na konci doby životnosti musí proto uživatel spotřebič likvidovat ve speciálně vyhrazených centrech pro sběr elektronického a elektrotechnického odpadu nebo jej jako alternativu odevzdat prodejci k příslušné likvidaci při nákupu nového ekvivalentního spotřebiče podle pravidla jeden za jeden.



9. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Tento spotřebič lze použít pouze pro funkce, pro které byl určen, tj. pro domácí úklid . Společnost **Zepter International** nelze činit odpovědnou za jakoukoli škodu vyplývající z nevhodného, nesprávného nebo nepřiměřeného použití. Všechny naše spotřebiče byly podrobeny přísným kontrolním testům a vztahuje se na ně záruka na výrobní vady. Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení. Dnem zakoupení se rozumí datum koupě uvedené na faktuře, kterou vystavil prodejní zástupce při dodání spotřebiče. **Servisní středisko Zepter** se zavazuje bezplatně opravit nebo vyměnit v záruční době ty části, které vykazují výrobní vady. Vady, které nelze jasně přisoudit materiálu nebo výrobě, budou prozkoumány v jednom z našich středisek technického servisu nebo v hlavním sídle naší společnosti a dle výsledku budou zákazníkovi naúčtovány.

Záruka je platná pouze v případě, že:

1. Spotřebič vykazuje materiálové nebo výrobní vady.
2. Nebylo zjištěno žádné poškození ze strany zákazníka ani přítomnost neoriginálních součástí, které namontovala cizí osoba.
3. Bylo použito pouze originální příslušenství.
4. Spotřebič nebyl nadměrně zatěžován nebo neutrpěl náraz.

Záruka se nevztahuje na:

1. Díly podléhající běžnému opotřebení.
2. Poškození způsobené přepravou, nepřiměřeným použitím, nedbalostí, nesprávnou instalací a použitím, které je v rozporu s upozorněními uvedenými v návodu přístroje.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele vyplývající z platných národních předpisů ani na práva spotřebitele vůči maloobchodnímu prodejci vyplývající z prodejní/kupní smlouvy.
V případě neexistence platné národní legislativy bude tato záruka jediným a výlučným opravným prostředkem spotřebitele a společnost Zepter nebude odpovědná za žádné náhodné nebo následné škody způsobené porušením výslovné nebo implicitní záruky tohoto výrobku. Odpovědnost společnosti Zepter je omezena na kupní cenu výrobku, kterou spotřebitel skutečně zaplatil, a tuto cenu nepřekročí.
Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené špatným zacházením s výrobkem nebo nesprávným užíváním výrobku, nevhodným zabalením, nehodami, údržbou a opravami provedenými neautorizovanými středisky.
Jestliže byl po zakoupení výrobku odstraněn štítek s výrobním číslem nebo jestliže je tento štítek nečitelný, vyhrazuje si společnost Zepter právo odmítnout záruční servis.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vysavač nefunguje.	Baterie jsou vybité.	Nabijte vysavač v nabíjecí stanici.
	Prázdná baterie (nenabíjí se).	Vyměňte baterii (ohledně informací kontaktujte své servisní středisko Zepter).
	Kontakty mezi vysavačem a nabíjecí stanicí jsou znečištěné.	Vyčistěte kontakty pomocí vlhkého hadříku. Před použitím se přesvědčete, že jsou kontakty suché.
	Elektrickou zásuvkou neprochází proud.	Zkontrolujte pojistku nebo skříň s jističi – vyměňte pojistku nebo znovu nastavte jistič.
Elektrický turbokartáč nefunguje.	Dvě kovové jehly na elektrickém turbokartáči nejsou v kontaktu s vysavačem.	Pevně vložte elektrický turbokartáč do sací hubice ručního vysavače a tím spojíte válec elektrického turbokartáče se síťovým napájením jednotky.
	Elektrický turbokartáč je ucpaný.	Z elektrického turbokartáče odstraňte vlasy, vlákna/nitě atd. (viz kapitola 6).
Vysavač nevysává nebo sací výkon je slabý.	Nádoba na prach je plná.	Vysypte prachovou nádobu.
	Filtr prachové nádoby je třeba vyčistit nebo vyměnit.	Vyjměte filtr prachové nádoby, zkontrolujte, zda není trubice, kterou proudí vzduch, ucpaná, a odstraňte nečistoty. V případě potřeby filtr prachové nádoby vyměňte (ohledně informací kontaktujte své servisní středisko Zepter).
	Jednotku je nutno dobít.	Nabijte jednotku v nabíjecí stanici.
Z vysavače uniká prach.	Nádoba na prach je plná.	Vysypte prachovou nádobu.
	Filtr prachové nádoby není správně nainstalován.	Ještě jednou si přečtěte návod na instalaci filtru prachové nádoby a vložte filtr znovu.
	Filtr prachové nádoby je protržený/děravý.	Vyměňte filtr prachové nádoby (ohledně informací kontaktujte své servisní středisko Zepter).

ZÁRUČNÍ LIST

PWC-400

1	**ZÁRUČNÍ LIST (24 měsíců): TURBO HANDY 2 v 1**
2	**DATUM KOUPĚ:**
3	**VÝROBNÍ ČÍSLO:**
4	**RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:**
5	**JMÉNO A ADRESA KUPUJÍCÍHO:**
6	**PORUCHA / ZÁVADA:**

TURBOhandy by Cleansy 2 in 1

© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP - PMD-HC42-09-CS - Art Work: BRID MARKETING - ITALY

zepter® INTERNATIONAL

LIVE LONGER