

Philip Zepter

[YACHTINGTIMER]

# Návod na použití a mezinárodní záruka

# Philip Zepter

[YACHTINGTIMER]

Gratulujeme k výběru exkluzivního chronografu značky Philip Zepter Yachting Timer. Tyto efektní hodinky ztělesňují moderní technologii dokonale se snoubící s velkolepým řemeslným provedením, kterým se vyznačují všechny hodinky značky Philip Zepter představující silné vyjádření stylu a záměru. Chronograf Yachting Timer jsou „hodinářské hodinky", neboť úroveň přesnosti a provedení předurčuje toto hodinářské mistrovské dílo k tomu, aby se stalo novým standardem dnešní doby. Chronograf Philip Zepter Yachting Timer navržený a vyrobený ve Švýcarsku skutečnými mistry je nejen dokonale vyváženým mistrovským dílem z hlediska výroby hodinek, ale vyjadřuje také samotnou podstatu jejich nositele. Dobrodružný, odvážný, intuitivní a prozíravý – to jsou charakteristiky nositele této vlajkové lodi chronografů, která si vynucuje respekt a obdiv všech, kdo ji zahlédnou.

## Charakteristické rysy hodinek Philip Zepter Yachting Timer

- Pouzdro z ušlechtilé oceli 316 L
- Přesný analogový strojek řízený krystalem ISA 8270, vyrobený ve Švýcarsku
- Funkce: 12hodinový alarm s opakováním / speciální jachtařský countdown / mezičasy / datum
- Tvrzené minerální sklo
- Polyuretanový pásek nebo náramek z ušlechtilé oceli
- Vodotěsné do 10 atm (norma ISO)
- Světélkující ručičky pro snadný odečet v noci
- Typ baterie: 399 – SR 927 W, životnost: 32–39 měsíců

Tyto hodinky jsou vybaveny funkcí, která uživatele upozorňuje na blížící se vybití baterie. Je znázorněna malou vteřinovou ručičkou na 2 hodinách, která vždy po 4 vteřinách postoupí o 4 kroky.



## Údržba a péče

Tyto prestižní švýcarské hodinky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly vynikající výkon a konstantní přesnost. Je to samozřejmě standard, který splňují všechny hodinky Philip Zepter, a vzhledem k modernímu technickému provedení skrytému pod povrchem je nezbytné o hodinky dobře pečovat, aby fungovaly optimálně.
Po ponoření do slané vody doporučujeme hodinky opláchnout sladkou vodou. Tlačítka a korunku nikdy nepoužívejte pod vodou. Použité materiály jsou extrémně trvanlivé a můžete je mýt a oplachovat ve vlažné mýdlové vodě a utřít měkkým hadříkem. Při výměně baterie zkontrolujte, zda je těsnění neporušeno, aby byla zaručena vodotěsnost. Hodinky nesmí přijít do přímého styku s chemikáliemi. Rovněž nesmí být vystaveny extrémním nárazům a extrémním teplotám.
Všechny hodinky mají každý detail proveden s vysokou pečlivostí. Právě proto jsou hodinky Philip Zepter cenným sběratelským kouskem.




Indikátor odpočtu (maximálně 10 min.)

Hodinová ručička

Počítač vteřin a hodin
- Zobrazuje odpočítávané vteřiny
- Zobrazuje hodiny mezičasů
- Počet odpočítaných hodin a vteřin

Centrální ručička
- Zobrazuje odpočítávané minuty
- Zobrazuje minuty mezičasů

Tlačítko C:
Zapnout/vypnout alarm

Tlačítko A:
START/STOP

Minutová ručička

Malá vteřinová ručička


Korunka

Ručička 12hodinového alarmu


Tlačítko B:
ROZDĚLIT/VYNULOVAT

Datové okénko

## Nastavení času




1.1 Nastavit




1.2 Vynulovat

## Nastavení data




2.1 Nastavit





2.2 Vynulovat


UPOZORNĚNÍ: NIKDY NENASTAVUJTE DATUM MEZI 21.00 HOD. A 0:30 HOD.



## Nastavení alarmu




3.1 Nastavit




3.2 RESET

## Aktivace a deaktivace alarmu




3.3





3.4


Jestliže alarm při prvním zazvonění nevypnete, bude se zvonění opakovat každé 2 minuty. Zvonění trvá asi 15 vteřin.

## Nastavení odpočtu (countdown) od 10 do 1 minuty

UPOZORNĚNÍ: ODPOČET LZE NASTAVIT AŽ POTÉ, CO VYNULUJETE ODPOČET/ MEZIČAS.





4.1 1 sec, 1 pípnutí




4.2 postupně

## Aktivace odpočtu




4.3


- Ručička malého počítače na 10 hodinách rychle provede otáčku a zastaví se na „60“, poté začíná odpočet.

- Když začne odpočet, ukazuje ručička malého počítače na 10 hodinách vteřiny (1 krok po každých 2 vteřinách); centrální ručička ukazuje minuty (1 krok po každých 2,4 sekundy).



## Nové nastavení odpočtu „druhá šance“

S VÝJIMKOU POSLEDNÍ MINUTY MŮŽETE ODPOČET NASTAVIT ZNOVU, I KDYŽ PRÁVĚ PROBÍHÁ.




5.1

**Příklad:** Na začátku jste nastavili odpočet na 10 minut se zpožděním: když odpočet probíhá, můžete stisknout tlačítko B, abyste upravili minuty odpočtu; centrální minutová ručička se přesune z „10 min.“ na „9 min.“ nebo „8 min.“. Ručička malého počítače na 10 hodinách zrychleně provede otáčku a krátce se zastaví na „60“, poté pokračuje v odpočítávání a zobrazuje odpočítávané vteřiny.


## Zvukový signál odpočtu

Po aktivaci odpočtu ohlašuje zvukový signál jeho postup.
- V průběhu odpočítávání se každou minutu ozvou 2 pípnutí, a to až do poslední minuty.
- 50 vteřin před koncem odpočítávání se ozve 1 pípnutí.
- 40 vteřin před koncem odpočítávání se ozve 1 pípnutí.
- 30 vteřin před koncem odpočítávání se ozvou 2 pípnutí.
- 20 vteřin před koncem odpočítávání se ozvou 2 pípnutí.
- 10 vteřin před koncem odpočítávání se ozve 1 pípnutí.

Na konci odpočítávání se ozve 1 dlouhé pípnutí trvající po dobu 1 vteřiny, které vás upozorňuje, že odpočítávání je na nule a začíná funkce měření mezičasu.


5.2

## Mezičas





6.1

MĚŘENÍ MEZIČASU ZAČÍNÁ AUTOMATICKY PO UKONČENÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ. Centrální minutová ručička ukazuje mezičas závodu (1 krok každých 12 vteřin). Malá ručička na počítači na 10 hodinách ukazuje mezičas od 0 do 24 hodin, maximálně do 96 hodin (1 krok každou hodinu). Mezi „24“ a „0“ se ručička malého počítače zrychlí.




6.2

Když stisknete tlačítko B, zobrazí se na počítači na 10 hodinách vteřiny mezičasu. Zobrazení vteřin mezičasu trvá maximálně 1 minutu (1 krok každé 2 vteřiny). Když v průběhu zobrazení vteřin mezičasu stisknete tlačítko B podruhé, zobrazí se opět hodiny mezičasu.





6.3


Funkce měření mezičasu umožňuje měření v délce maximálně 96 hodin (= 4 dny), poté se zastaví. Na konci měření mezičasu se ručička malého počítače na 10 hodinách zastaví na „0“ a centrální ručička se zastaví na „12“.



## Zastavení / spuštění mezičasu





7.1




7.2


## Vynulování odpočtu




8.1

Když chcete probíhající odpočet vynulovat, musíte jej nejprve zastavit (viz 7.1). Ručička na malém počítači na 10 hodinách se vrátí na nulu („60“) a centrální ručička se vrátí na původně nastavený čas začátku odpočítávání.

## Vynulování mezičasu





8.2

Když chcete probíhající měření mezičasu vynulovat, musíte jej nejprve zastavit (viz 7.1). Stiskněte tlačítko B, ručička na malém počítači na 10 hodinách zobrazuje odpočítávané vteřiny. Znovu stiskněte tlačítko B, ručička na malém počítači na 10 hodinách se vrátí na nulu („0“) a centrální ručička se vrátí na původně nastavený čas začátku odpočítávání.


## Opětovné zapnutí odpočtu / měření mezičasu

UPOZORNĚNÍ: NOVÉ ZAPNUTÍ LZE PROVÉST AŽ POTÉ, CO ZASTAVÍTE A VYNULUJETE ODPOČET NEBO MĚŘENÍ MEZIČASU.

Vynulujte ručičku malého počítače na 10 hodinách:





9.1





9.2

Vynulujte centrální ručičku:




9.3




9.4


Centrální ručička se začne automaticky otáčet a zastaví se v poloze „10 min." nebo v původně nastavené poloze, pokud jste mezitím nevyměnili baterii (nemusí nutně ukazovat na „10 min.").




## Kalibrace ručiček odpočtu / měření mezičasu

Po výměně baterie, nesprávné aktivaci, nárazu nebo vystavení silnému magnetickému poli se ručičky odpočtu / měření mezičasu nemusí vrátit do své původní polohy (na nulu).


Když chcete ručičky kalibrovat, postupujte takto:





10.1




10.2




10.3




10.4




Yachting Timer
Gun
polyuretanový
pásek




Yachting Timer
Steel
ocelový náramek




Yachting Timer
Black
polyuretanový
pásek



## MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Na hodinky Philip Zepter se poskytuje záruka materiálu, provedení a všech komponentů.

Hodinky budou v případě vady vyměněny nebo zdarma opraveny, a to podle našeho rozhodnutí. Jestliže bude nutné hodinky opravit po uplynutí 2 let od data zakoupení, bude účtován poplatek.

Na poškození a vady způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím nebo opravou osobami jinými než distributory společnosti Philip Zepter se tato záruka nevztahuje.

Tato záruka se nevztahuje na sklíčko, pásek či náramek a příslušenství.

## ZÁRUKA PLATÍ PRO


Model….....

Výrobní číslo ….....

Datum nákupu ….....

Distributor

zepter® INTERNATIONAL
LIVE LONGER



Philip Zepter

[YACHTINGTIMER]

© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP

Code PMD-LU11-11-CZ - Artwork: BRID MARKETING - ITALY