TUTTOLUXO 6SB

COMPLETE CLEANING SYSTEM BY ZEPTER



cleanSy by Zepter

NÁVOD K POUŽITÍ

PWC-700B


DRŽÁK TRUBKY
DRŽÁK TRUBKY
PANEL MOTORU
PANEL FUNKCÍ
REGULACE PÁRY
MŘÍŽKOVÝ KRYT POLYESTEROVÉHO FILTRU



TUTTOLUXO 6SB OBSAH

1 TECHNICKÝ POPIS TUTTOLUXO 6SB strana 04

2 SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ A FILTRŮ strana 06

3 SEZNAM FUNKCÍ strana 08

4 PŘEHLED CHARAKTERISTIK strana 08

4.1 Patentované charakteristiky: Systém vodní mlhy™, Slalom systém™, Systém snadného čištění™ strana 08

4.2 Bezpečnostní charakteristiky strana 09

4.3 Technická data strana 09

5 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY strana 10

6 START strana 11

6.1 Funkce vysávání strana 13

6.2 Příprava ohřívače (pro parní čištění, žehlení a zvlhčování) strana 13

7 PROVOZ strana 14

7.1 Mokré a suché vysávání s vodním filtrem strana 14

7.2 Dokonalé parní čištění strana 14

7.3 Parní čištění a vysávání zároveň strana 14

7.4. Profesionální žehlení s párou nebo bez ní strana 15

7.5 Čištění vzduchu s aromatizací strana 16

7.6 Zvlhčování vzduchu strana 16

8 POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A FILTRŮ strana 17

9 ÚDRŽBA strana 22

9.1 Filtry strana 22

9.2 Systém snadného čištění™ strana 25

9.3 Odstranění vodního kamene z ohřívače a elektronického snímače strana 25

9.4 Odstranění nečistot z pružné vysávací hadice strana 26

10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY strana 27

11 INFORMACE PRO LIKVIDACI strana 27

12 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD strana 28

13 POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘEHLED strana 29

ZÁRUČNÍ KARTA strana 31

1 - TECHNICKÝ POPIS TUTTOLUXO 6SB

A hlavní spínač motoru
B rukojeť
C regulátor páry
D spínač páry
E svorky víka nádrže
F víko nádrže
G zásuvka pro připojení hadice
H zásuvka pro připojení konektoru
I polyesterový filtr
J navíječ elektrického kabelu
K pohled na vnitřní uspořádání
L nádrž na vodu, pohled zevnitř
M pohled na spodní část
N SLALOM SYSTÉM™


I


J


K


C
D
B
F
A
E
H
G


L


M


N

2 - SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ A FILTRŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ


1 Prodlužovací trubky s rychlozámkem
2 Velký kartáč (držák příslušenství)
2.1 Kobercový nástavec
2.2 Nástavec pro vysávání kapalin
2.3 Podlahový nástavec
3 Držák příslušenství: speciální nástavec s jednou tryskou
3.1 Malá hubice
3.2 Široká hubice
3.3 Malý kulatý kartáč
4 Držák příslušenství: speciální nástavec s trojitou tryskou
4.1 Trojúhelníkový kartáč
5 Kulatý kartáč
6 Nálevka pro plnění nádrže ohřívače
7 Držák příslušenství
7.1 Nástavec pro vysávání kapalin s gumovou stěrkou
7.2 Nástavec pro vysávání pevných částic
8 Okenní stěrka
9 Podložka žehličky
10 Žehlička
11 Turbokartáč * volitelné příslušenství
12 Vaporizér * volitelné příslušenství

FILTRY

1 Filtr plováku
2 Filtr vstupního vzduchu
3 Polyesterový filtr
4 Vstupní filtr motoru
5 HEPA filtr * volitelné příslušenství


1


2


2.1


2.2


2.3


3


3.1


3.2


3.3



4


4.1



5


6


7


7.1


7.2


8


9


10


11*



12*


1


2


3


4


5*

* volitelné příslušenství

3 - SEZNAM FUNKCÍ

1. Mokré a suché vysávání s vodním filtrem
2. Dokonalé parní čištění
3. Parní čištění a vysávání zároveň
4. Profesionální žehlení s párou nebo bez ní
5. Čištění vzduchu s aromatizací
6. Zvlhčování vzduchu

4 - PŘEHLED CHARAKTERISTIK


Několik charakteristik činí TUTTOLUXO 6SB vaším spolehlivým pomocníkem v boji proti špíně a zažraným nečistotám. TUTTOLUXO 6SB se může otáčet pohotově, bez námahy a účinně, a je tak současně bezpečný při manipulaci.

4.1 PATENTOVANÉ CHARAKTERISTIKY

SYSTÉM VODNÍ MLHY ™, SLALOM SYSTÉM ™, SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ™

TUTTOLUXO 6SB je vybaven exkluzivním **SYSTÉMEM VODNÍ MLHY™**, sofistikovaným systémem filtrace prostřednictvím velmi účinně rozprašované vody (podobná mraku, vodní cloně), která na sebe váže i ty nejmenší části špíny a prachu, odstraní je ze vzduchu a pak se vysají do vodní nádrže.

Navíc nabízí inteligentní a ekologický čtyřstupňový filtrační systém: není již třeba kupovat papírové sáčky a filtry a pak je likvidovat. Kromě úspory provozních nákladů TUTTOLUXO 6SB šetří váš čas, protože už nemusíte chodit nakupovat chemické čisticí prostředky nebo sáčky na prach, a produkuje méně odpadu.



Exkluzivní Systém vodní mlhy™ je založen na procesu zvaném **„rozprašování"**, který je součástí čtyřstupňového filtračního systému a **zachytává i ty nejmenší prachové částice**. ❶ TUTTOLUXO 6SB vysává veškerý prach a jakékoli nečistoty.

❷ Uvnitř přístroje TUTTOLUXO 6SB se rozprašuje voda a vzniká nejjemnější mlha, která na sebe neustále váže nečistoty a prachové částice a vytváří tak jedinečný vodní filtr, jenž odstraňuje tyto částice ze vzduchu a nasává je do vodní nádrže. ❹ - ❺ Čtyřstupňový systém filtrů zachytává zbývající jemné nečistoty. ❻ **Vzduch, který vychází ven, je čistý, svěží a dýchatelný – je dokonale vyčištěný!**



Rozprašování | Zachycená špína a nečistoty | Vyčištěný vzduch

SLALOM SYSTÉM™

Vložte pryžovou hadici s její přípojkou do otvoru SLALOM SYSTÉMU™ vpředu a připojte konektor do zásuvky (obr. 1). Slyšitelné pípnutí vás informuje, že hadice byla připojena k síti.

Speciální patentovaný design TUTTOLUXO 6SB činí vysavač překvapivě snadným k manipulaci. Malá přední kolečka jsou stejně jako i připojení hadice otočná a umožňují vám maximální volnost pohybu a rovněž chrání hadici před opotřebením. Není zapotřebí jí tahat, jak se obvykle děje u běžných vysavačů, aby se vysavač posunul vpřed (obr. 2).



SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ™ viz Kapitola 9 – Údržba


4.2 BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

4.2.1. Mechanické bezpečnostní charakteristiky:

- Bezpečnostní tlakový ventil je umístěn ve spodní části přístroje, takže pára v případě přetlaku vychází ze spodní části spotřebiče a nepředstavuje tak žádné nebezpečí pro osoby. Pracovní tlak v ohřívači je 4,5 bar a bezpečnostní ventil se otevře v rozsahu maximálně +2 bar. Ventil zabezpečí vypuštění více páry, než může ohřívač vyrobit, takže tlak poklesne.
- Dvě INCOLOY 800 topné spirály jsou mimořádně odolné proti vysokým teplotám a usazeninám vodního kamene.
- Vstupní a výstupní vzduch motoru vysavače je veden samostatně, což umožňuje chlazení motoru.

4.2.2. Elektrické bezpečnostní charakteristiky:

- Ohřívač je vybaven tlakovým snímačem, který zajišťuje, že tlak je vždy přibližně 4,5 bar.
- Má vícekolíkovou konstrukci a pouhým zasunutím zástrčky, která má speciální řazení, bude elektrický proud přiveden do ovládacích prvků na hadici, do žehličky nebo jiného elektrického příslušenství.
- Je-li řazení správné, rezistor v ovládacích prvcích sdělí, že naše příslušenství je připojeno; žádné cizí příslušenství nebo předmět nejsou zjištěny.
- Je-li toto kritérium splněno, pak se zhruba po 7 vteřinách (zpoždění) uvolní elektrický obvod.



Prodlužovací trubky s bezpečnostní tepelnou izolací: samostatné trubky pro **1** páru a **2** vysávání, **3** vnější trubka chrání před popálením a izoluje elektrickou část **4**.

4.3 TECHNICKÁ DATA

Štítek s technickými parametry

VAROVÁNÍ! Přesvědčte se, zda technická data na štítku odpovídají vašemu elektrickému přívodu.

Technická data

- Napětí: 230 V +/- 6 %, 50 Hz
- Příkon ohřívače: 2100 W (1050 + 1050 W)
- Příkon motoru vysávání: 1200 W, zdokonalená technologie poskytuje stejný výkon jako motor o 1600 W, ale je mnohem tišší, s nižšími vibracemi, menší spotřebou energie, vyšší spolehlivostí a větším množstvím nasátého vzduchu.
- Příkon žehličky: 850 W
- Tlak páry: (450 kPa) 4,5 bar
- Průtok páry: 55 g/min
- Max. teplota páry v ohřívači: 148 °C
- Průtok vzduchu: 23,51 l/s (motor)
- Tlak vysávání: 2000 mm H_2O (~ 19,6 kPa)
- Doba ohřátí: cca 2 min. po stisknutí tlačítka pro zapnutí páry, jen pár sekund při doplnění vody
- Objem ohřívače: 0,8 litru
- Kapacita ohřívače: 0,4 litru
- Objem obnovovací nádrže: 1,2 litru
- Délka pružné hadice: 2,0 m
- Pracovní dosah: 8 m
- Délka přívodního kabelu: 5 m
- Hlučnost: 71 dB(A)

Bezpečnostní charakteristiky:

- Spínač provozního tlaku: 2 ± 6 bar 0,3+/-0,15
- Bezpečnostní termostat: 170 °C
- Bezpečnostní ventil ohřívače: 6 bar +/- 0,5
- Nízkonapěťové elektronické ovládací prvky na rukojeti: 5 V
- Bezpečnostní plovák
- Tepelná izolace v trubicových nástavcích
- Bezpečnostní zámek páry

PATENTOVANÉ SYTÉMY:

- SYSTÉM VODNÍ MLHY™
- SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ™
- SLALOM SYSTÉM™

KÓD VÝROBKU: PWC-700B

- Hmotnost: 9,7 kg
- Rozměry: 336 x 332 x 479 mm

5 - DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Manuál používá specifická zdůraznění, aby vás upozornil na některé detaily:
VÝSTRAHA! Z bezpečnostních důvodů buďte opatrní.
VAROVÁNÍ! Obsahuje další informace a užitečné rady pro řádné používání spotřebiče.

1. Tento uživatelský manuál je nedílnou součástí spotřebiče. Přečtěte si pečlivě všechny instrukce a bezpečnostní upozornění obsažená v něm, neboť vám poskytují důležité informace o používání a údržbě vysavače. Uschovejte manuál pro budoucí užití.
2. Tento spotřebič umožňuje použití vody a páry. Dodržujte přesně veškeré instrukce obsažené v tomto manuálu.
3. Po vyjmutí z obalu se přesvědčte, že vysavač je neporušený, pečlivě zkontrolujte těleso vysavače a soupravu příslušenství.
4. Jestliže neporozumíte informacím, nepoužívejte spotřebič a obraťte se na vašeho prodejce nebo pracovníky servisního střediska Zepter.
5. Před připojením spotřebiče k síti se přesvědčte, že údaje na výkonovém štítku souhlasí s parametry vaší elektrické sítě. Elektrický datový štítek je umístěn na spodku spotřebiče.
6. Jestliže vaše síťová zásuvka není kompatibilní se zástrčkou vysavače, zajistěte si u kvalifikovaného elektrikáře výměnu zásuvky za odpovídající. Ti by měli rovněž zkontrolovat, zda je síťová zásuvka vhodná pro příkon vyžadovaný spotřebičem.
7. Použití adaptérů, rozdvojek anebo prodlužovacích kabelů by obecně mělo být vyloučeno; jestliže se bez nich nemůžete obejít, zajistěte, aby byly používány pouze standardní nebo násobné adaptéry a prodlužovací kabely, které odpovídají současným bezpečnostním předpisům.
8. Nepoužívejte spotřebič, jestliže se objeví jakékoli poškození na přívodním kabelu nebo zástrčce. V případě nesprávné funkce vypněte spotřebič a nepokoušejte se ho opravit. S jakoukoli opravou se obraťte pouze na servisní středisko Zepter.
9. V případě, že spotřebič spadne nebo se převrátí, okamžitě ho vypněte a odpojte od sítě. Chvilku počkejte, dejte zařízení zpět do jeho pracovní polohy a po několika vteřinách ho opět zapněte. Nikdy nepřevracejte vysavač, když je voda v nádrži: voda se může dostat do elektrických částí.
10. V případě nouze odpojte spotřebič od sítě.
11. Tento spotřebič lze použít pouze pro funkce, pro které byl konstruován, tj. domovní čištění a obohacení vzduchu. Výrobce nemůže být odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou nevhodným, nesprávným nebo nerozumným použitím.
12. Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti výbušnin, vysoce hořlavých materiálů, plynů nebo otevřeného ohně.
13. Nikdy nezakrývejte výstup vzduchu umístěný na zadní části vysavače. Před použitím se přesvědčte, zda otvor není ucpán špínou, vodním kamenem, suchými listy atd. Odstraňte veškerou usazenou špínu, jak je popsáno v kapitole 9, Údržba.
14. Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí mladších 8 let) se sníženou tělesnou, smyslovou nebo duševní schopností nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud je o použití spotřebiče nepoučila osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud nejsou pod dohledem takové osoby. Děti je třeba hlídat, aby si se spotřebičem nehrály.
15. Nepoužívejte příslušenství, které nedodal výrobce, neboť takové příslušenství může způsobit vážné nebezpečí.
16. Spotřebič používejte pouze v horizontální poloze, se všemi čtyřmi koly na podlaze.
17. Přívodní kabel musí být před použitím zcela rozvinut. Nepoškozujte kabel mačkáním, stoupáním na něj, taháním, zauzlováním nebo dotykem horkých nebo ostrých předmětů.
18. Spotřebič odpojte od sítě, když není používán.
19. Buďte velmi opatrní, abyste během používání nepřišli do styku s horkým povrchem spotřebiče nebo párou.
20. Nikdy nevysávejte z jakýchkoli příčin toxické nebo vysoce hořlavé látky, výbušniny, stavební suť, žhavé uhlíky či zapálené cigarety. Nepoužívejte spotřebič pro čištění komínů nebo kouřovodů či k odstraňování olejových látek (např. sazí).
21. Nikdy nemiřte tryskou páry na osoby nebo zvířata, elektrické instalace, materiály obsahující azbest nebo na toxické a nebezpečné materiály.
22. Nepoužívejte páru k čištění samotného spotřebiče, když je v provozu, nebo k čištění šatů nebo bot, které máte na sobě.
23. Zastavte přívod páry při výměně příslušenství.
24. Nikdy netahejte za přívodní kabel při odpojování vysavače od síťové zásuvky.
25. Nevystavujte vysavač působení nevhodných povětrnostních podmínek, jako jsou: déšť, kroupy, sníh, vítr atd.

26. Jsou-li nablízku děti, používejte spotřebič s maximální opatrností.

27. Nepoužívejte přívodní kabel ke zvedání spotřebiče nebo jeho tahání, provádíte-li s ním čištění!

28. Jestliže se rozhodnete spotřebič již dále nepoužívat, doporučujeme ho zabezpečit vyjmutím přívodního kabelu po jeho odpojení ze sítě! Rovněž doporučujeme nemanipulovat s ním jako s běžným odpadem, ale odevzdat ho firmě oprávněné ke sběru takového materiálu. Tímto způsobem bude náležitě zlikvidován, ale většinu z jeho komponent bude možné recyklovat a znovu je použít k výrobě jiných předmětů; přitom budete šetřit životní prostředí, které patří nám všem.

29. Žehlička musí být používána a odkládána na stabilní a pevný povrch.

30. Když odkládáte žehličku, ujistěte se, že podstavec, na který ji pokládáte, je stabilní.

31. Žehličku nepoužívejte, pokud vám upadla a jsou na ní viditelné stopy poškození nebo z ní uniká pára.

Údržba:

- Vždy dodržujte návod a udržujte svůj spotřebič v dobrém technickém stavu.
- Opravy smí provádět pouze servisní středisko Zepter, a to v souladu s národními a místními bezpečnostními předpisy. Neoprávněné opravy mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje. Výrobce nelze činit odpovědným za neoprávněné práce.

Likvidace:

- Po skončení životnosti se doporučuje zabezpečit přístroj odstřižením přívodního kabelu. To můžete učinit pouze po odpojení spotřebiče od sítě! Nevyhazujte přístroj jako běžný odpad, ale svěřte jej pracovníkům, kteří se sběrem takového materiálu zabývají. Tak bude přístroj správně zlikvidován a zrecyklován. A to je velmi cenné pro ochranu našeho životního prostředí!
- Tento návod si uschovejte, abyste se k němu mohli v budoucnu vracet!

6 - START

DŮLEŽITÉ! Pro první použití spotřebiče po tomto kroku.

VAROVÁNÍ! Před zahájením jakékoli operace se přesvědčete, že přívodní kabel není zapojen do zásuvky. Položte spotřebič na podlahu a otevřete víko nádrže, jak je znázorněno na obr. 1 a 2.

VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů nikdy nevysávejte z jakýchkoli příčin toxické nebo vysoce hořlavé látky, výbušniny, žhavé uhlíky či zapálené cigarety, saponáty nebo pěnu jakéhokoli druhu. Nepoužívejte spotřebič pro čištění komínů nebo kouřovodů či k odstranění olejových látek. To může vést k vážnému nebezpečí a k možné poruše vysavače!

VÝSTRAHA!
Před zapnutím vysavače pro vysávání tuhých látek otevřete svorky víka nádrže (obr. 1 a 2), sejměte víko nádrže (obr. 3 na další straně) a naplňte nádrž 0,7 litru studené vody. Dbejte přitom na to, aby hladina souhlasila se značkou natištěnou na odlučovači (obr. 4 na další straně). Nádrž lze vyjmout pro plnění, je-li to nutné (obr. 5 na další straně). Sejměte víčko nádrže ohřívače a naplňte nádrž asi 0,9 litru vody (obr. 6 na další straně). Uzavřete víko nádrže a opět je upevněte. Nyní můžete připojit spotřebič k síti







3



4

Úroveň hladiny vody



5



6

Připojení hadice a příslušenství

Vložte hadici se spojkou do ústí SLALOM SYSTÉMU™ vpředu a zasuňte konektor do zásuvky. (Viz kapitola 4.1: Patentované charakteristiky, Slalom systém).

Při čištění podlahy bude nezbytné nasadit příslušný nástavec na speciální prodlužovací trubku (obr. 7) použitím příslušného tlačítka pro upevnění/uvolnění (obr. 8) a pak připojit k rukojeti úchytu jednoduchým zatlačením.

Když jste úspěšně připojili příslušenství (všechna se připojují stejným způsobem), můžete začít s čištěním.

Když jsou hadice i konektor vložené, rozsvítí se zelené světlo ustáleného stavu, které signalizuje, že je vysavač připojen k síti.

Svorky víka nádrže byly navrženy tak, aby při zachycení za ně v otevřeném stavu nedošlo k jejich poškození. Mohou se uvolnit, ale velice snadno je dáte na místo tak, že nasadíte vidlice na podpůrné hroty (obr. 9).

Pro vaše pohodlí jsou na každé straně zařízení dva DRŽÁKY TRUBEK, do kterých můžete vložit prodlužovací trubky tak, aby zde mohly volně zůstat a byly k dispozici, kdykoli potřebujete mít ruce volné pro jinou činnost (naplnění nádrže ohřívače, posunutí nábytku atd.), (obr. 10).




7



8



9



10

6.1 FUNKCE VYSÁVÁNÍ

Když jste nasadili hadici, jak je popsáno výše, rozsvítí se oranžové světlo, které signalizuje, že motor je nastaven na střední rychlost (obr. 11). Motor zapnete stisknutím tlačítka rychlosti (obr. 12) na rukojeti úchytu hadice. Pro změnu rychlosti motoru stiskněte tlačítko a držte je stisknuté, dokud nepocítíte, že se rychlost změnila, a poté tlačítko uvolněte.

Pro vypnutí motoru stiskněte a pak rychle uvolněte tlačítko.



11

6.2 PŘÍPRAVA OHŘÍVAČE (PRO PARNÍ ČIŠTĚNÍ, ŽEHLENÍ A ZVLHČOVÁNÍ)

Pro použití páry je nutné stisknout tlačítko ohřívače a tím zapnout ohřívač (obr. 11).

VAROVÁNÍ! Jestliže se rozsvítí červené světlo signalizující, že v ohřívači není voda, naplňte nádrž potřebným množstvím vody (viz obr. 6), pak dvakrát stiskněte tlačítko – jednou pro zrušení a dvakrát pro obnovení funkce.

Oranžové světlo páry začne blikat, což signalizuje, že v ohřívači narůstá tlak. Když je dosažen správný tlak, blikání oranžového světla se ustálí a pára je připravena k použití.

Nyní vložte požadované čisticí příslušenství přímo do rukojeti úchytu hadice nebo s jednou či více vloženými prodlužovacími trubkami. Pro dodávku páry pouze stiskněte tlačítko zapnutí páry (obr. 12).

Abyste se vyvarovali nechtěnému vypouštění páry, zamkněte páčku páry zatlačením BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU PÁRY směrem k pozici "Closed" (zavřeno).



12

7 - PROVOZ

7.1 MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ S VODNÍM FILTREM

Vysávejte, prosím, jen takové kapaliny, jako je voda a rozlité nápoje. Poté vždy proveďte čištění podle níže uvedených instrukcí.

UPOZORNĚNÍ! Při vysávání kapalin nemusíte plnit vodní nádrž čistou vodou! Je-li třeba vysát velké množství vody, je třeba, abyste použili střední rychlost, zatímco pro malé množství vody maximální rychlost, nikdy však minimální. Spotřebič může vysát až 1,2 litru kapaliny. Je-li toto množství větší, je aktivován bezpečnostní plovák, který vydává hlasitý zvuk, a hluk motoru se zvýší. V tomto momentě okamžitě vypněte funkci vysávání a vyprázdněte nádrž s vodou.

Naplňte vodní nádrž tak, jak je popsáno v kapitole 6. Pokračujte v čištění a vyberte si pro tuto práci nejlepší příslušenství, viz kapitola 8. Pro získání maximálního vysávacího výkonu zvolte intenzitu vysávání na úchytu (obr.1). Při vysávání prachu nebo jiných druhů špíny vyměňujte často vodu v nádrži. Jestliže chcete pouze vysát prach, naplňte vodní nádrž v každém případě tak, jak je popsáno v kapitole 6.

Vysávání

Dodržujte výše uvedené pokyny a poté si vyberte příslušenství, které se nejlépe hodí pro práci, již máte v úmyslu dělat. Zapněte vysavač a zvolte požadovanou rychlost. Pro jemné materiály zvolte nejnižší rychlost; pro většinu ostatních prací použijte dle potřeby střední nebo vysokou rychlost.

Vysávání samotných kapalin

Vysávání kapalin, jako je například rozlitá voda, můžete zahájit okamžitě. Abyste dosáhli pokud možno co nejlepších výsledků, použijte:
střední rychlost – pro velké množství kapaliny v ohraničeném prostoru (např. sifon/násoska),
vysokou rychlost – pro malé množství kapalin.

7.2 DOKONALÉ PARNÍ ČIŠTĚNÍ


Když je dosažen správný tlak, blikání oranžového světla se ustálí a pára je připravena k použití. Nyní vložte příslušné čisticí příslušenství přímo do rukojeti úchytu hadice nebo s vloženou jednou či více prodlužovacími trubkami. Pro dodávání páry pouze stiskněte tlačítko zapnutí páry na rukojeti (obr. 1). Abyste dosáhli nejlepšího výkonu páry, začněte s regulátorem páry na minimu (-), poté pomalu přidávejte (směrem k +), dokud nedosáhnete takového tlaku, který bude pro vaši práci ideální. Další pokyny jsou uvedené v kapitole 8 POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



1

7.3 PARNÍ ČIŠTĚNÍ A VYSÁVÁNÍ ZÁROVEŇ

Při provádění obou těchto funkcí najednou je důležité, abyste NEJPRVE zahřáli ohřívač, a poté chvíli provádějte parní čištění, aby se zahřála pružná hadice, prodlužovací hadice a další příslušenství, které používáte. Funkce vysávání by se měla k funkci parního čištění přidat až poté, kdy je spotřebič zcela zahřátý.



2

7.4 PROFESIONÁLNÍ ŽEHLENÍ S PÁROU NEBO BEZ NÍ

VAROVÁNÍ! Při prvním použití žehličky můžete zjistit, že se z plotny žehličky uvolňuje určité množství vody smíšené s párou. Proto se doporučuje nesměrovat první tryskání páry na tkaninu, která se má žehlit, ale do volného prostoru. Požadovanou teplotu nastavíte otáčením regulátoru teploty (D na obr. 2). Regulátorem páry upravte množství dodávané páry. Stisknutím tlačítka na rukojeti žehličky regulujete výstup páry. Dojde-li voda, rozsvítí se červené světlo na funkčním tlačítku.

VAROVÁNÍ!
Některé části žehličky dosahují velmi vysokých teplot.
Nedotýkejte se jich. Hrozí nebezpečí popálení.
Po použití žehličky ji vraťte zpět na podložku (E).
Nikdy neodcházejte od žehličky, když je připojena ke spotřebiči.

Pro profesionální žehlení stačí jednoduše připojit žehličku k přístroji (G-zásuvka pro připojení hadice, H-zásuvka pro připojení konektoru). Pro doplnění vody do nádrže ohřívače páry není nutné žehličku odpojovat. Po připojení k elektrické síti se rozsvítí oranžové světlo motoru, které ukazuje, že je žehlička pod napětím.

Popis žehličky
A. Tlačítko páry
B. Trubková průchodka
C. Signalizace nahřátí žehličky
D. Nastavení teploty žehličky (obr. 3)
E. Podložka žehličky

Suché žehlení

Při suchém žehlení není třeba používat tlačítko páry.
Nastavte tlačítko (ukazatel) teploty na žehličce (D) na požadovanou teplotu a počkejte až se rozsvítí světlo (C). Pak můžete začít se suchým žehlením.

Doporučené teploty pro tkaniny



syntetická vlákna (minimální teplota)
hedvábí/vlna (střední teplota)
bavlna/len (maximální teplota)



3

Rozdělte látky určené k žehlení podle typu tkaniny a ve shodě s doporučenými teplotami. Nejdříve žehlete látky vyžadující nejnižší teploty.

Parní žehlení
Jestliže chcete použít páru, stiskněte funkční tlačítko pro uvolnění páry; uvědomte si, že blikající oranžové světlo se ustálí, když je ohřívač připraven. Při parním žehlení vždy nastavte volič teploty na páru. Poloha páry je v označené oblasti, mezi polohami ●● a ●●● . V tomto teplotním rozmezí můžete žehlit s párou všechny tkaniny. Rada: Symboly žehlení uvedené na visačkách oděvů se vztahují pouze k suchému žehlení a v případě parního žehlení je můžete ignorovat. Doporučujeme vyzkoušet žehlení velmi jemných tkanin na části oděvu, která je skrytá, nebo alternativně zakrytím dané části oděvu kusem plátna.

7.5 ČIŠTĚNÍ VZDUCHU S AROMATIZACÍ

Kvalita vzduchu, který dýcháme, je jistě jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících naše zdraví a pohodu. Do vody v čisticí nádrži přístroje TUTTOLUXO 6SB je možné přidávat esenciální nebo balzámové oleje. Tím se dosáhne intenzivní aromaterapie nebo terapie pomocí balzámů, která potěší naprosto každého.

Do vody ve vodní nádrži přidejte několik kapek přípravku ZEPTER AROMA LIQUID a poté začněte vysávat. Takto si můžete při práci – a ještě mnoho hodin po ní – užívat vůně a povzbuzení, které vám aromatizace vzduchu přináší.

Aromatizace:

- Otevřete víko nádrže a vyjměte vodní nádrž.
- **VÝSTRAHA!** Přesvědčete se, že je nádrž čistá.


4


5

- Naplňte nádrž čistou vodou, jak je popsáno v kapitole 6, nalijte 1 litr vody.
- Do vody přidejte několik kapek vhodné koncentrované vůně (obr. 4). Tímto výslovně doporučujeme, abyste používali výhradně přípravky řady Zepter Cosmetics Aroma Liquid. Při používání nevhodných olejů může dojít k poškození částí z umělé hmoty.
- Vložte vodní nádrž zpět a zavřete víko.
- Zapojte spotřebič do zásuvky a jedním stisknutím tlačítka motoru jej zapněte na střední rychlost.
- Z mřížky na zadní straně přístroje bude vycházet čistý a aromatizovaný vzduch, který rychle osvěží všechny místnosti v domě a zbaví je všech nepříjemných pachů a zatuchlého vzduchu (obr. 5).

7.6 ZVLHČOVÁNÍ VZDUCHU

Připravte TUTTOLUXO 6SB jako pro parní čištění (viz kapitola 6.2), nastavte ovladač regulátoru páry na nízkou úroveň, zapněte spotřebič, stiskněte páčku páry a dopřejte vzduchu osvěžující parní koupel. Používá se s pružnou hadicí (obr. 6) nebo s volitelným příslušenstvím: se SOUPRAVOU S VAPORIZÉREM (obr. 7).

TUTTOLUXO 6SB je jediný vysavač, který funguje též jako zvlhčovač a osvěžovač vzduchu! Pro zvlhčování vzduchu použijte patentovaný VAPORIZÉR a naplňte vzduch, který dýcháte, vůní, jež vám přinese pohodu. Pro vaporizaci vzduchu nemusíte dělat vůbec nic, TUTTOLUXO 6SB totiž pracuje, zatímco vy odpočíváte.


6

SOUPRAVA S VAPORIZÉREM, volitelné příslušenství: PWC-710B (obr. 8).

VÝSTRAHA! Přesvědčete se, že je nádrž čistá a naplněná nepatrným množstvím čisté vody.


7


8

8 - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A FILTRŮ

1. PRODLUŽOVACÍ TRUBKY
Dvě trubky se systémem rychlozámku pro volbu požadované délky. Jsou tepelně izolované jako ochrana proti opaření. Maximální délka 2,4 m.



2. Držák příslušenství: VELKÝ KARTÁČ
Spolehlivý a robustní, je vhodný pro jakýkoli druh podlahy. Tento víceúčelový kartáč je dodáván s dalším příslušenstvím umožňujícím dosáhnout těch nejlepších výsledků na každém typu podlahy:









2.1 Kobercový nástavec bez štětin (parní čištění nebo vysávání)
2.2 Nástavec pro vysávání kapalin (parní čištění nebo vysávání)
2.3 Podlahový nástavec se štětinami (pouze vysávání)

Rozhodnutí použít pouze páru nebo jen vysávání, popřípadě oboje současně, závisí na použitém příslušenství a na tom, co čistíte: v případě velmi odolné špíny (2.1 a 2.2) se doporučuje použít páru a poté vysávání; pro rychlé vysátí nebo sušení postačí vysávání (2.1, 2.2 a 2.3). Kartáč je vybaven čtyřmi praktickými úchyty pro připevnění plátna. Rovněž má posuvnou část pro uzamčení spoje. Čepový kloub umožňuje snadné použití i v omezeném prostoru (např. pod nábytkem).








UŽITEČNÉ RADY

Jak používat kobercový nástavec 2.1
Výkon sání je díky bočnímu nasávání dokonalý v každé situaci, dokonce i podél stěn a v koutech. Můžete vysávat nebo čistit pomocí páry (na menších, nepříliš zašpiněných plochách použijte obě tyto funkce najednou). Nepoužívejte na příliš choulostivých typech podlah, jakými jsou například parkety, abyste povrch, v případě že nepoužijete plátno, nepoškrábali. Pro setření jakéhokoli hladkého povrchu použijte nástavec s plátnem připevněným pomocí čtyř úchytů, nejprve proveďte parní čištění a poté vysávání. Čistěte vždy určitou část povrchu naráz – nejprve přetřete plochu při aplikaci nízkého stupně páry, aby se nečistoty uvolnily a zachytily do plátna, a poté stejnou plochu rychle vysajte. Tento způsob čištění zanechá povrch čistý a suchý. Plátno dle potřeby vymáchejte a pokračujte v čištění.



Jak používat nástavec na vysávání kapalin 2.2
Tento nástavec je určen pro rychlé, bezpečné a účinné vyčištění rozlitých tekutin a loužiček a jejich odstranění z podlahy. Když vysáváte větší množství tekutin, věnujte vždy pozornost tomu, zda je plovák vynořený. Tento nástavec můžete používat také na dlaždice a nepříliš choulostivé podlahy tak, že na určitou plochu podlahy nejprve aplikujete páru – možno též při nejvyšším výkonu páry – a poté ji vysajete (s výjimkou malých a téměř čistých povrchů neprovádějte při vysávání zároveň také parní

čištění, neboť většina páry bude nasáta ještě dříve, než stačí proniknout do nečistot). V případě potřeby použijte pro zjemnění a odstranění odolné špíny a mastnoty štětiny na zadní straně kartáče.



Upozornění

- **Parkety a jiné choulostivé podlahové povrchy**

Když provádíte čištění párou na parketách, minimalizujte její množství, abyste předešli poškození. Pracujte na malé ploše, abyste viděli, jak parkety na parní čištění reagují, a nepřikládejte kartáč přímo na dřevěný povrch, ale držte jej v určité vzdálenosti. Sledujte, jak dřevo reaguje. Existuje mnoho různých druhů parket a každý z nich může reagovat jinak. Jestliže na parketách nepozorujete žádnou negativní reakci na páru, můžete pomalu začít pracovat s kartáčem na podlaze a pomalu přidávat více páry; pamatujte přitom vždy na to, že parkety nemusejí vykazovat známky reakce na páru okamžitě.

Pokud narazíte na velmi odolnou špínu, vždy na lokalizovanou plochu působte párou, aby špína působením horka a vlhkostí změkla natolik, že ji bude možné snadno odstranit.

Vyčkejte, až špína před odstraněním změkne nebo se rozpustí. Po těchto krocích můžete nyní vysávat špínu sklopením kartáče zpět do rovnoběžné polohy.

Upozornění: Parkety a jiné choulostivé podlahové povrhy

Při použití tohoto nástavce na parketách nastavte nízký stupeň páry, pečlivě očistěte určitou plochu a pak ji vysajte – podobně, jako byste čistili okno. Tento způsob je vhodný pro lehce zašpiněné podlahy. Na jemné povrchy nepoužívejte štětiny na zadní straně kartáče.

Jak používat podlahový nástavec se štětinami 2.3

Nástavec použijte pro vysávání všech druhů choulostivých povrchů, například parket, u kterých chcete předejít poškrábání způsobenému hrubším profilem kobercového nástavce 2.1. Nástavec dosáhne do všech koutů a míst podél stěn a pomocí svých štětin uvolňuje prach a nečistoty, které následně vysaje. Při používání na dlaždicích odstraňuje prach a mírnou špínu. Nástavec používejte vždy jemně a jen na podlahy, na kterých není rozlitá žádná tekutina. Tím zaručíte, že štětiny zůstanou čisté a že se brzy neopotřebují. Nepoužívejte pro drhnutí.

Upozornění – tento nástavec se nikdy nepokoušejte používat spolu s párou!



OBECNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ

Velmi špinavé plochy

Vykartáčujte plochu, aby se odstranila většina špíny, pak použijte páru pro její rozpuštění a následně uzavřete páru. Nakonec zapněte vysávání a jezděte po povrchu, přitom naklánějte kartáč dopředu, vysušujte a vysávejte špínu.

Středně zašpiněné plochy

Pracujte jak s párou, tak s vysáváním (avšak v závislosti na použitém příslušenství; spotřebič musí být pro to, aby dodával dokonalou páru, velmi dobře zahřátý), pak vypněte páru. Kartáč musí být vždy skloněn dopředu (to usnadní vysávání). Po dokončení práce nevypínejte vysávání okamžitě, aby špinavá voda mohla z trubky a hadice odtéct do regenerační nádrže. Vychylte čelní stranu kartáče nahoru, aby z něho nekapalo.

Koberce a rohožky

Upozornění: Před použitím páry koberec nebo rohožku vždy co nejlépe vysajte, aby špína nezvlhla a neklesla hlouběji do koberce. Spotřebič může čistit jakýkoli druh koberce nebo rohožky, s výjimkou rohožek s dlouhými chlupy. Ty mají tendenci uzavírat vodní trysky, což vede ke špatné filtraci. V případě rohožek vyrobených z ovčí vlny proveďte před parním čištěním celé rohožky test na malé ploše rohožky; teplo může způsobit změnu v barvě vlny nebo může vést ke sražení. Čištěním pomocí páry se dosáhne oživení barev, obnovení původní tloušťky a odstranění nečistot ze spodní vrstvy

koberce. Jsou-li vaše koberce a rohožky zaprášené na povrchu, začněte použitím velkého kartáče pouze s vysáváním. Po vysátí použijte spotřebič se současnou funkcí páry a vysávání podle stejného postupu doporučeného pro středně zašpiněné plochy. V případě mimořádně zažraných a „kůrku" tvořících skvrn se doporučuje použít speciální nástavec s jednou tryskou (3) a širokou hubicí (3.2).

VAROVÁNÍ! Pára zajišťuje dobré čištění v každém případě; avšak při předběžném čištění koberců nebo rohožek s použitím detergentů dbejte na to, aby nebyla vysáta žádná vytvořená pěna, neboť ta by mohla skončit uvnitř motoru! Doporučuje se používat málo pěnivé detergenty.


Připevnění utěrky

VÝSTRAHA! Upevnění utěrky na kartáč se doporučuje, když přejíždíte přes jemné materiály s párou – tkaniny, ale také jemné povrchy, jako jsou parkety nebo mramor – nebo když chcete rozpustit a rozprostřít vosk (pára na nízkém stupni a jemné plátno, které nepoškrábe) (obr. 2.4).


2.4

3. Držák příslušenství: speciální nástavec s jednou tryskou
3.1 Malá hubice (také vhodná na speciální nástavec s trojitou tryskou)
3.2 Široká hubice (také vhodná na speciální nástavec s trojitou tryskou)
3.3 Malý kulatý kartáč


3


3.1


3.2


3.3

Toto příslušenství se dá použít samostatně nebo na vrchu s nasazeným malým kulatým kartáčem (umístěte ho na trysku a otáčejte, dokud nezapadne) pro odstranění tuku nebo s vysávacími hubicemi, které umožňují, aby tuk nebo prach byl nasát při použití pouze funkce vysávání. Použijte **malou hubici** (3.1) na jednotlivé plochy a **širokou hubici** (3.2) na větší plochy. Zejména se doporučuje čistit a odstranit tuk:

- mezi dlaždicemi,
- uvnitř a vně trub a sporáků,
- z ocelových nebo smaltovaných výlevek,
- z umyvadel, bidetů, toalet, sprch, van,
- kohoutů a armatur (pro odstranění vodního kamene).

Nástavec je vhodný pro všechny obtížné práce.
Nejdříve vykartáčujte s párou plochu, ze které se má tuk odstranit. Zastavte páru a přepněte na vysávání pomocí hubice. Odstranění prachu z radiátorů: použijte páru, prach spadne na podlahu a pak můžete vše vysát.
Dveřní/okenní rámy: umístěte plátno na hranu rámu a skloňte speciální nástavec na použití páry; špína se zachytí do plátna. Čištění toalet: použijte páru na hranu, odkud vytéká voda, pro odstranění vodního kamene. Je-li to nutné, použijte malý kulatý kartáč.

4. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ: SPECIÁLNÍ NÁSTAVEC S TROJITOU TRYSKOU
Toto příslušenství (4) je ve spojení s trojúhelníkovým kartáčem vhodné díky svému tvaru a velikosti především pro čištění trouby a pracovních ploch.

4.1 Trojúhelníkový kartáč

Tento speciální kartáč dosáhne ve spojení s nástavcem s trojitou tryskou na špatně přístupná a velmi zašpiněná místa a dokáže je důkladně vyčistit. Otáčením oběma směry můžete dosáhnout centrálního nebo bočního tryskání nebo tryskání páry v různých úhlech!


4


4.1

5. KULATÝ KARTÁČ
Tento kartáč se používá, když chcete pouze vysávat.



5

6. NÁLEVKA
Užitečné příslušenství pro doplňování vody do ohřívače přes plnicí nádrž.


6

7. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ. Používá se ve spojení s:
7.1 Nástavec na odsávání kapalin
7.2 Nástavec na pevné částice


7


7.1


7.2

7.1 Nástavec na odsávání kapalin
Pro rozlité kapaliny, čištění skleněných povrchů všeho druhu použitím páry a rovněž všech rovných ploch odolných vůči teplu. Vynikající v kuchyni na pracovní plochy, na nerezovou ocel, obkládačky.

7.2 Nástavec na pevné částice
Je vhodný na čištění křesel, pohovek, kabátů nebo vysávání prachu z nerovných povrchů. Je-li použit s párou, přetřete následně plochy látkou, jelikož vysáváním se pravděpodobně neodsaje veškerá vlhkost. Velmi vhodný pro čištění interiéru auta.

8. OKENNÍ STĚRKA
Okenní stěrka pro snadné čištění skla a jiných hladkých povrchů.
VAROVÁNÍ! V zimě předehřejte před jakýmkoli čištěním okenní tabulky použitím páry ze vzdálenosti 5 až 10 cm.
Pracujte se dvěma funkcemi, párou a vysáváním současně tak, že mírně nakloníte okenní čistič a budete jím pohybovat dolů podél okenních hran.


8

9. PODLOŽKA ŽEHLIČKY
Bezpečnostní podložka pro odložení žehličky.



10. ŽEHLIČKA
Viz kapitola 7.4 (PROFESIONÁLNÍ ŽEHLENÍ S PÁROU NEBO BEZ NÍ)




11. TURBOKARTÁČ
***VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**
KÓD: PWC-700-6
Toto příslušenství je vybaveno sací jednotkou a rotujícím zametacím kartáčem na koberce, ovládaným stejným nasávacím vzduchem. Turbokartáč je kartáč na čištění koberců, který dokáže vysávat prach i zvířecí chlupy a ostatní vlákna ze všech druhů podlah.



12. VAPORIZÉR
***VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**
KÓD: PWC-710B
TUTTOLUXO 6SB je jediný vysavač, který funguje též jako zvlhčovač a osvěžovač vzduchu! Pro zvlhčování vzduchu použijte patentovaný VAPORIZÉR a naplňte vzduch, který dýcháte, vůní, jež vám přinese pohodu. Pro vaporizaci vzduchu nemusíte dělat vůbec nic, TUTTOLUXO 6SB totiž pracuje, zatímco vy odpočíváte.



1. FILTR PLOVÁKU
Tento filtr zachytává větší nečistoty (např. listy), které se nezachytí proudem vody ze Systému vodní mlhy™, a představuje tak významného strážce a ochránce filtru vstupního vzduchu (obr. 1 a 2).



2. FILTR VSTUPNÍHO VZDUCHU
Funkce, kterou se vyznačují všechny modely TUTTOLUXO a jež zabraňuje tomu, aby prach a částice nečistot pronikly do motoru a poškodily jej (obr. 3).



3. POLYESTEROVÝ FILTR
Pro ty, kteří vyžadují výraznější filtrační vlastnosti, vybavil výrobce TUTTOLUXO 6SB také polyesterovým filtrem, který lze prát. Filtr navíc významně snižuje hluk z vysávání. Pro zachování stálé čistoty filtru a maximálního výkonu se doporučuje jeho pravidelná měsíční kontrola. Polyesterový filtr nacházející se na výstupu vzduchu na zadní straně slouží k zachytávání částeček o velikosti pouhých 0,3 mikronu a zachytává vše, co uniklo předchozím třem úrovním filtrace. Polyesterový filtr se používá především pro snížení hluku a činí tak z přístroje TUTTOLUXO 6SB jeden z nejtišších spotřebičů své třídy na světě (obr. 4).



4. VSTUPNÍ FILTR MOTORU

Tento filtr je určen k tomu, aby chránil motor před zanesením částicemi nečistot (z koberců, z prachu nebo nečistot ze vzduchu). Používá se rovněž pro filtrování chladicího vzduchu motoru, přičemž touto funkcí se vyznačují jedině všechny modely TUTTOLUXO (obr. 5).




5

5. HEPA FILTR *volitelné příslušenství KÓD: PWC-700-5

Vysoce účinná filtrace vzduchu.

Technologie HEPA filtru zajišťuje maximální účinnost při zachytávání 99,97 % prachových částic dokonce ještě menších než 0,3 mikronu. HEPA filtr rovněž pomáhá likvidovat mikroorganismy v domácím ovzduší (obr. 6).



6

9 - ÚDRŽBA

Po období intenzivního používání (alespoň jednou za šest měsíců) je nutné zkontrolovat účinnost všech filtračních prvků.

Vnější povrchy spotřebiče lze čistit látkou namočenou v neutrálním detergentu.

V případě, že spotřebič spadne nebo se převrátí, okamžitě jej vypněte a odpojte od sítě. Jestliže se vysavač dostane do styku s vodou, vysušte ho suchou látkou a počkejte několik minut, než jej opět zapnete.

Neodkládejte spotřebič, jestliže nádrž ještě obsahuje špinavou vodu, jelikož to může způsobit nepříjemný zápach od plísní a nánosů tvořících se uvnitř nádrže.

Nesměřujte trysky vody nebo vysokotlaké páry na spotřebič (i odpojený od sítě), abyste ho vyčistili! Nepoužívejte vysokotlaké čisticí stroje!


DŮLEŽITÉ! Před prováděním jakékoli údržby vypněte vysavač a odpojte ho od sítě.

9.1 FILTRY

Níže uvedené filtry je třeba vyměnit hned, jak zjistíte, že jsou jakkoli poškozené! Pro získání nových filtrů kontaktujte své servisní středisko Zepter.

FILTR PLOVÁKU

Tento filtr zachytává větší nečistoty (např. listy), které se nezachytí proudem vody ze Systému vodní mlhy™, a představuje tak významného strážce a ochránce dalšího filtru - filtru vstupního vzduchu (obr. 3). Účinnost filtru zkontrolujte následujícím způsobem: Vyjměte filtr pomocí plováku (obr. 2) tak, že plovák vytlačíte směrem nahoru proti filtru. Vyperte filtr v dostatečném množství studené vody s neutrálním detergentem. Filtr nenechávejte schnout na topidlech či radiátorech! Nechte jej uschnout přirozenou cestou.



1



2

Nepoužívejte spotřebič, dokud nebude filtr dokonale suchý. Použití vlhkého filtru by mohlo spotřebič poškodit. Jakmile se na povrchu filtru objeví skvrny nebo plíseň, vyměňte jej za nový filtr, který získáte v servisním středisku Zepter. Životnost této konkrétní součásti významně závisí na tom, nakolik je spotřebič ve skutečnosti používán.

FILTR VSTUPNÍHO VZDUCHU

Tento filtr brání částicím, které se úplně neodfiltrovaly pomocí Systému vodní mlhy™ a filtru plováku, aby pronikly do motoru. Při čištění čisticí nádrže zkontrolujte účinnost filtru.

Přitom vyjměte a opakovaně opláchněte filtr tak, že jej oddělíte od krytu a tělesa vysavače (obr. 3) pomocí malých kleští (postačí pinzeta na obočí). Vyperte filtr v dostatečném množství studené vody a neutrálního čisticího prostředku. Pórovitý filtr nenechávejte schnout na topidlech nebo na radiátorech! Jakmile se na povrchu filtru objeví skvrny nebo plíseň, vyměňte jej za nový filtr, který získáte v servisním středisku Zepter. Životnost této konkrétní součásti výrazně závisí na tom, nakolik je spotřebič ve skutečnosti používán.

POLYESTEROVÝ FILTR

Pro zachování stálé čistoty filtru a maximálního výkonu se doporučuje pravidelná měsíční kontrola přístroje.

Při kontrole filtru postupujte následovně:

1) Odejměte mřížkový kryt na zadní části TUTTOLUXO 6SB (obr. 4). Polyesterový filtr je umístěn uvnitř. Položte mřížkový kryt na podlahu a vyjměte filtr, jak je ukázáno (obr. 5).
2) Zkontrolujte stav filtru. Jestliže jsou na něm stopy prachu nebo špíny, vyperte ho v horké vodě a neutrálním detergentu pro odstranění nečistot.
3) Nechte filtr volně uschnout (ne na radiátorech nebo ohřívačích). **Nepoužívejte spotřebič, dokud filtr nebude dokonale suchý. Použitím vlhkého filtru by se mohl poškodit spotřebič.**
4) Po vyčištění dejte filtr zpět na místo a smontujte kryt, přitom dbejte na to, aby háčky mřížkového krytu pasovaly do výřezů na tělese spotřebiče. Když je mřížkový kryt na místě, otočte ho nahoru pro konečné upevnění pomocí zarážecího pera.

Po dlouhé době používání, kdy může být polyesterový filtr potrhán nebo poškozen, je třeba jej vyměnit za nový filtr, který lze získat v autorizovaných SERVISNÍCH STŘEDISCÍCH ZEPTER.


3


4


5


VSTUPNÍ FILTR MOTORU

Tento filtr je určen k tomu, aby chránil motor před zanesením částicemi nečistot (z koberců, z prachu nebo nečistot ve vzduchu). Používá se rovněž pro filtrování chladicího vzduchu motoru – funkcí, kterou se vyznačují modely TUTTOLUXO.


6

1. Pokud používáte vysavač každý den, zkontrolujte nejméně jednou měsíčně, zda je nasávací filtr čistý, a tudíž účinný.

2. Nasávací filtr dle potřeby často vyjměte a opláchněte. Při jeho vyjímání **je nutné nejdříve vyndat nádrž a tím zabránit, aby se voda při obrácení spotřebiče vylila na ventilátor motoru.** Najděte spodní kryt a jednoduše jej odstraňte povolením středového šroubu rukou nebo pomocí mince.


7

Vyjměte filtr (obr. 6-7-8) a vyperte jej ve vodě s neutrálním čisticím prostředkem.

Před opětovným použitím vysavače je důležité, aby filtry byly suché a mohly tak co nejlépe plnit svou funkci.

Nenechávejte vstupní filtr motoru schnout na topidlech nebo radiátorech!


8

HEPA FILTR *VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysoce účinná filtrace vzduchu.


Technologie HEPA filtru (obr. 9) zajišťuje maximální účinnost při zachytávání 99,97 % prachových částic dokonce ještě menších než 0,3 mikronu.

Pro zachování stálé čistoty filtru a maximálního výkonu se doporučuje jeho pravidelná měsíční kontrola.

Při kontrole filtru postupujte jako při výměně polyesterového filtru.


1) Odejměte mřížkový kryt na zadní části TUTTOLUXO 6SB. HEPA filtr je umístěn uvnitř. Položte mřížkový kryt na podlahu a vyjměte filtr dle zobrazení.
2) Zkontrolujte stav filtru. Jestliže jsou na něm stopy prachu nebo špíny, vyměňte jej.
3) Dejte nový HEPA filtr zpět na místo a smontujte kryt, přitom dbejte na to, aby háčky mřížkového krytu pasovaly do výřezů na tělese spotřebiče. Když je mřížkový kryt na místě, otočte ho nahoru pro konečné upevnění pomocí zarážecího pera.

Po určité době používání, kdy může být HEPA filtr potrhán nebo poškozen, je třeba jej vyměnit za nový filtr, který lze získat v servisním středisku Zepter.


9

VÍKO NÁDRŽE S PLOVÁKEM

Kontrolujte též účinnost bezpečnostního plováku umístěného na víku nádrže. Pokud jsou na něm usazeniny špíny nebo plísně, nemusí plovák správně fungovat (obr. 10). Zkontrolujte, zda se může plovák volně pohybovat uvnitř svého koše. Opláchněte víko dostatečným množstvím teplé vody s neutrálním čisticím prostředkem.


10

VÝMĚNA FILTRŮ:
Filtr plováku (PWC-700-4): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve podle stavu.
Filtr vstupního vzduchu (PWC-700-2): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve podle stavu.
Polyesterový filtr (PWC-700-1): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve podle stavu.
Vstupní filtr motoru (PWC-700-3): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve podle stavu.
HEPA filtr (PWC-700-5): Vyměňujte každých 6-12 měsíců.

9.2 SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ™

Díky **SYSTÉMU SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ™** není třeba skladovat sáčky nebo filtry. Vyčištění vodní nádrže je vše, co vyžaduje špičková účinnost TUTTOLUXO 6SB. Když skončíte práci, vylijte odpadní kapalinu z čisticí nádrže, jak je ukázáno na obr. 11.

Tato operace je usnadněna tím, že dělicí přepážka uvnitř nádrže se dá vyjmout (obr. 12) a rovněž se doporučuje vyjmout rozprašovače (obr. 13). Opláchněte nádrž, dělicí přepážku a rozprašovače větším množstvím teplé vody s neutrálním detergentem; tím odstraníte veškeré zbytky a skvrny na stěnách nádrže.


11


12


13

VAROVÁNÍ!
Důrazně doporučujeme, abyste po nasátí kapalin nebo pevných částic vypláchli vnitřek nádrže na vodu a veškeré použité příslušenství tak, že vyprázdníte nádrž a nasajete 1 litr čisté vody z vodovodu. Tento krok opakujte dvakrát. Také je důležité, abyste uvnitř nádrže nenechávali žádnou nasátou kapalinu a zabránili tak tvorbě vodního kamene nebo plísní, a tudíž nepříjemnému zápachu.

VAROVÁNÍ!
Po vyjmutí dělicí přepážky zajistěte, aby byla vložena zpět správně do příslušných vodicích drážek zaoblenou stranou směřující dopředu a nahoru a aby se dotýkala dna (jinak nepůjde zasunout). Buďte, prosím, opatrní, protože se jedná o křehké díly.
Jestliže se některý z dílů rozbije nebo ztratí, ihned požádejte servisní středisko Zepter o náhradní díl. Spotřebič TUTTOLUXO 6SB bez tohoto náhradního dílu nepoužívejte. Před tím, než náhradní díly vložíte do přístroje a zavřete kryt, nechte všechny díly uschnout nebo je sami vysušte. Vlhkost uvnitř přístroje může vyvolat tvorbu plísní a nepříjemných pachů.

9.3 ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z OHŘÍVAČE A ELEKTRONICKÉHO SNÍMAČE

Zde vám ukážeme, jak lze významně prodloužit životnost vašeho vysavače díky exkluzivní technologii, která umožňuje bránit tvorbě vodního kamene v ohřívači páry.
Po delší době používání brání usazeniny vodního kamene dalšímu používání ohřívačů většiny parních spotřebičů, které jsou na trhu k dostání. Váš TUTTOLUXO 6SB díky exkluzivní patentované technologii umožňuje kontrolu a čištění speciálního elektronického snímače, jenž hlídá vodní hladinu v ohřívači.


14


15



16



17

U ostatních vysavačů již nelze kvůli usazeninám vodního kamene detekovat vodní hladinu, avšak váš TUTTOLUXO 6SB může – díky jednoduché operaci, kterou snadno provedete doma – fungovat jako nový. Budete rovněž moci odstranit vodní kámen z ohřívače a tím dále prodloužit účinnost spotřebiče.

Doporučujeme vám tuto operaci provádět alespoň jedenkrát ročně, i když množství vodního kamene, který se v ohřívači vytvoří, ve velké míře záleží na tvrdosti vody z vašeho vodovodu. V každém případě, jestliže pozorujete zhoršení výkonnosti funkcí s párou nebo jestliže z parního příslušenství vystupuje vodní kámen, znamená to, že je čas odstranit vodní kámen ze snímače a z ohřívače.

VAROVÁNÍ!
Doporučujeme nepoužívat vodu s tvrdostí vyšší než 30 °f (francouzských stupňů).
Postupujte následovně: Dokončete čištění a počkejte, až vysavač zcela vychladne.

VAROVÁNÍ!
Nikdy z žádného důvodu neprovádějte odstranění vodního kamene, dokud je vysavač ještě horký! Riskujete popálení! Před prováděním jakékoli údržby počkejte alespoň dvě hodiny.

- Odpojte zástrčku ze sítě.
- Odejměte pružnou hadici ze spotřebiče, aby operace byly snadnější.
- Odstraňte víko nádrže, vyjměte čisticí nádrž a zcela ji vyprázdněte.
- Opatrně otočte vysavač vzhůru a najděte knoflík snímače (obr. 14).
- Odšroubujte elektronický snímač otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček, jak je ukázáno na obr. 15.
- Použijte příslušnou nálevku (6) a nalijte do ohřívače přibližně půl skleničky bílého octa (přibl. 0,1 litru). Upevněte snímač do vstupu ohřívače otočením ve směru hodinových ručiček. Utáhněte bez použití síly.
- Vraťte spotřebič do jeho normální polohy a dejte zpět nádrž. Uzavřete víko nádrže a zajistěte ho, obr. 1- 6, kapitola 6.
- Připojte spotřebič k síti a zapněte jako obvykle.
- Zapněte ohřívač stisknutím funkčního tlačítka. Počkejte přibližně 1 minutu, pak spotřebič vypněte. Ponechejte ocet pracovat přibližně 12 hodin, přitom vysavačem občas mírně zatřepejte, aby roztok odstraňující vodní kámen mohl lépe účinkovat.
- Po uplynutí stanoveného času odšroubujte elektronický snímač otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček (obr. 15), uchopte vysavač a vyprázdněte ohřívač do umyvadla nebo jiné nádoby.

Pro důkladnější čištění elektronického snímače doporučujeme použít skleničku bílého octa nebo směs vody (70 %) a odstraňovače vodního kamene (30 %).

Nikdy nepoužívejte koncentrované, neředěné odstraňovače vodního kamene! Mohli byste chemicky poškodit povrch snímače! Nechte odstraňovač nebo ocet působit na snímač alespoň 2 hodiny, obr. 16.

Upevněte snímač zpět do vysavače otáčením ve směru hodinových ručiček. **Utáhněte bez použití síly.**

DŮLEŽITÉ! Když je spotřebič poprvé používán po této operaci, pamatujte na vypuštění trochu páry na zkušební látku. Toto několikrát opakujte, aby se z parního okruhu odstranil veškerý odstraňovač vodního kamene.

Nyní je přístroj připraven k opětovnému použití.

9.4 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z PRUŽNÉ VYSÁVACÍ HADICE

Čištění pružné vysávací hadice:

Aby se zabránilo vzniku zapáchající plísně a usazenin uvnitř pružné vysávací hadice, doporučujeme ji po ukončení úklidu vyčistit následujícím způsobem: vyprázdněte obnovovací nádrž, ponořte hadici do nádoby s čistou vodou (pokud možno teplou) a s rychlostí vysávání nastavenou na třetí stupeň vysajte asi litr vody. Tento postup opakujte 2krát až 3krát. Nezapomeňte pokaždé vylít vodu z obnovovací nádrže.

10 - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tento přístroj lze použít pouze pro funkce, pro které byl konstruován, tj. domácí úklid a obohacení vzduchu. Výrobce nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou nesprávným použitím. Všechny naše spotřebiče prošly přísnými kontrolními testy a vztahuje se na ně záruka na výrobní vady. Záruční doba začíná běžet dnem dodání přístroje, jak je uvedeno v záručním listě, který vystavil a potvrdil prodejce při dodání přístroje. Výrobce se zavazuje opravit nebo vyměnit bezplatně v záruční době ty části, které vykazují výrobní vady. Vady, které nelze jasně přisoudit materiálu nebo výrobě, budou prozkoumány v našem servisním středisku a podle výsledku budou, nebo nebudou zákazníkovi naúčtovány.

Záruka je platná pouze v případě, že:

1. Vysavač vykazuje materiálové nebo výrobní vady.
2. Nebylo shledáno žádné poškození ze strany zákazníka nebo přítomnost neoriginálních součástí, které namontovala cizí osoba.
3. Bylo použito pouze originální příslušenství.
4. Přístroj nebyl nadměrně zatěžován a neutrpěl náraz.

Záruka se nevztahuje na:

1. Díly podléhající běžnému opotřebení.
2. Poškození způsobené přepravou, nesprávným použitím, nedbalostí, nesprávnou instalací a použitím, které je v rozporu s upozorněním uvedeným v návodu přístroje.
3. Doplňky, které je třeba pravidelně vyměňovat: 1. filtr plováku, 2. filtr vstupního vzduchu, 3. polyesterový filtr, 4. vstupní filtr motoru, 5. HEPA filtr.

Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele vyplývající z platné národní legislativy, ani práva zákazníka vůči maloobchodnímu prodejci vyplývající z kupní smlouvy.
Při neexistenci aplikovatelné národní legislativy bude tato záruka jediný a výlučný opravný prostředek zákazníka a výrobce nebude odpovědný za jakékoli náhodné nebo následné škody způsobené porušením výslovné nebo implicitní záruky tohoto výrobku. Odpovědnost výrobce je omezena na kupní cenu výrobku, kterou zákazník skutečně zaplatil, a v žádném případě ji nesmí překročit.
Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávným používáním, nevhodným zabalením, nehodami, údržbou a opravou, které neprovedla autorizovaná servisní střediska.
Jestliže byl po nákupu výrobku jeho štítek s výrobním číslem odstraněn nebo je nečitelný, výrobce si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy.

11 - INFORMACE PRO LIKVIDACI

Ve shodě s čl. 13 Legislativního výnosu č. 151 z 25. 7. 2005, aplikujícího evropské směrnice 2002/95/EC, 2002/96/EC a 2003/108/EC o omezeném používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a jejich likvidaci, symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že na konci doby jeho životnosti musí být výrobek likvidován odděleně od běžného odpadu.
Na konci doby životnosti musí proto uživatel likvidovat spotřebič ekologickým způsobem ve speciálních vyhrazených centrech pro sběr elektronického a elektrotechnického odpadu nebo alternativně ho odevzdat prodejci na příslušnou likvidaci při nákupu nového ekvivalentního spotřebiče podle pravidla jeden za jeden.



12 - ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Po připojení vysavače k síti začne LED pro nízkou hladinu vody blikat a je slyšet akustický signál.	Hladina vody v nádrži je nízká.	Odpojte vysavač ze sítě. Naplňte vodní nádrž a připojte opět k síti.
LED pára připravená svítí, ale žádná pára nevychází.	Hadice není kompletně připojena.	Zkontrolujte, zda je hadice správně nasazena na spotřebič.
	Regulátor páry je zcela uzavřen.	Otevřete regulátor páry.
Při práci se příslušenství samo odpojuje.	Příslušenství není správně připojeno.	Zkontrolujte, zda je příslušenství správně připojené.
Vysávací výkon je příliš nízký nebo při práci klesá.	Filtr je špinavý a blokuje vstup.	Zkontrolujte a vyčistěte filtr.
	Filtry nejsou řádně namontovány.	Zkontrolujte filtr, a je-li to nutné, upravte jeho usazení.
	Vzduch vstupuje dovnitř tam, kde by neměl.	Zkontrolujte, zda kryt, hadice a příslušenství jsou správně instalovány a upevněny.
	Těsnění podél nádrže s vodou není ve správné poloze.	Upravte správnou polohu těsnění mezi nádrží a krytem.
	Hadice nebo příslušenství jsou ucpány špínou.	Zkontrolujte a uvolněte průchod.
	Průchod otočného předního kolečka je blokován.	Zkontrolujte a uvolněte průchod.
Motor pracuje správně, ale vysávací výkon je slabý.	Plovák zavírá průchod vzduchu.	Vyprázdněte nádrž na vodu a naplňte na minimální hladinu čistou vodou.
Hadice nebo příslušenství nepříjemně zapáchají.	Špína a zažrané nečistoty se nahromadily v hadici, příslušenství nebo nádrži.	Vyčistěte všechny části čistou vodou a podle potřeby slabým detergentem, ale dbejte na vyčištění a vysušení po každém použití.

13 - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘEHLED

	 2	 2.1	 2.2	 2.3	 3	 3.1	 3.2	 3.3	 4	 4.1	 5	 7	 7.1	 7.2	 8	 11
MRAMOR/ KÁMEN	✔		✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔
KOBEREC	✔	✔			✔	✔	✔		✔			✔				✔
PARKETY	✔	✔	✔									✔	✔			✔
ROHOŽKY	✔	✔			✔	✔	✔		✔			✔				✔
DLÁŽDĚNÉ PODLAHY	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔
CEMENTOVÁ DLAŽBA					✔	✔	✔	✔	✔	✔						
UMYVADLO/ TOALETA/ VANA					✔	✔	✔	✔	✔	✔						
TROUBY/ SPORÁKY					✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			
RADIÁTORY/ OCEL					✔	✔	✔	✔	✔		✔					
KOHOUTKY					✔			✔	✔							
KUCHYŇSKÁ LINKA					✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			
LINOLEUM	✔		✔	✔								✔	✔			✔
KŘESLA POHOVKY											✔	✔		✔		
AUTOMOBIL					✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
OKNA					✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

2 Držák příslušenství: velký kartáč
2.1 Kobercový nástavec
2.2 Nástavec na vysávání kapalin
2.3 Podlahový nástavec
3 Držák příslušenství: speciální nástavec s jednou tryskou
3.1 Malá hubice
3.2 Široká hubice
3.3 Malý kulatý kartáč
4 Držák příslušenství: speciální nástavec s trojitou tryskou
4.1 Trojúhelníkový kartáč s jednou a trojitou parní tryskou
5 Kulatý kartáč s koncentrickou hlavou
7 Držák příslušenství
7.1 Nástavec pro vysávání kapalin s gumovou stěrkou
7.2 Nástavec pro vysávání pevných částic se štětinami
8 Okenní stěrka
11 Turbokartáč * volitelné příslušenství

POZNÁMKY

TUTTOLUXO 6SB

COMPLETE CLEANING SYSTEM BY ZEPTER

1 **ZÁRUČNÍ KARTA: TUTTOLUXO 6SB (PWC-700B)**

2 **DATUM ZAKOUPENÍ:**

3 **VÝROBNÍ ČÍSLO:**

4 **JMÉNO A ADRESA KUPUJÍCÍHO:**

5 **POPIS ZÁVADY:**

6 **Tato záruční karta musí být zaslána prodejci společně s vadným přístrojem a dokladem o zakoupení.**

7 **PODPIS A RAZÍTKO PRODEJCE:**

cleanSy by Zepter

zepter INTERNATIONAL LIVELONGER

zepter®
INTERNATIONAL
www.zepter.com

© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP - PMD-HC17-08-CS/REV0112 - Art Work: BRID MARKETING - ITÁLIE